


StarBoard充電保管庫の設置について

【設置位置】

StarBoard充電保管庫を設置する際は、排熱や充電器の設置作業、保守作業のためのスペースを本体の周囲に確保してください。



設置場所の都合で背面に100cm以上のスペースが確保できない場合でも、排熱スペースとして壁等から20cm以上離して設置してください。

その際は、収納端末の充電器を先に庫内にセットしてから、本体を設置してください。

また、保守作業の際には本体の移動が必要となりますのでご了承ください。



前面は、扉を開けた際に周囲のものに接触しないように設置してください。

【床固着】

StarBoard充電保管庫を床に固着して設置する場合は、床の材質等を予め調査の上、安全に配慮して設置してください。

●推奨

・木床 ・モルタル床

●非推奨

OAフロアのような薄い床材の下に空洞のある場所



保守作業等の際に設置場所にて必要な作業スペースが確保できない場合は、床固着を外すことがあります。